

Vykurovací podložka produkuje infračervené teplo s ultra dlhou vlnovou dĺžkou. Táto vlnová dĺžka je pre ľudské oko neviditeľná a má tendenciu ohrievať steny terária skôr ako vzduch. Vykurovací podložky poskytujú jemné teplo na pozadí. Tepelné pásy sú užšie ako vykurovací podložky a všeobecne sa používajú na ohrev malých boxov a terárií používaných na umiestnenie mladých hadov a niektorých ďalších menších druhov.

Bezpečnostné informácie: Dôležité !

Pred inštaláciou alebo prevádzkou si prosím dôkladne prečítajte tieto pokyny. Všetky ohrievače môžu byť pri nesprávnom použití potenciálne nebezpečné.

- Nepoužívajte vykurovací podložku, ak je perforovaná alebo poškodená. Vezmite prosím na vedomie, že biele plochy, ktoré vyzerajú ako bubliny v lamináte, nie sú závadou. Ide o delamináciu a neovplyvní výkon vykurovacej podložky.
- Tepelnú podložku neprepichujte, neskladajte ani nerezte.
- Po inštalácii by malo byť vykurovanie testované a monitorované minimálne 48 hodín pred umiestnením zvierat. Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Pri použití za normálnych podmienok, vykurovací podložky HabiStat nemôžu popáliť.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru po podaní potravy. Vždy sa uistite, že je inštalácia správna a že terárium je udržiavané na požadovanej teplote. Nikdy nevystavujte zvieratá riziku prehriatia.

Ovládanie vykurovacej podložky:

Uistite sa, že je vykurovací podložka riadená termostatom. Prečítajte si prosím pokyny výrobcu termostatu.

Umiestnenie vykurovacej podložky:

- Väčšina plazov vyžaduje vo svojom teráriu teplotný gradient. Umiestnite vykurovací podložku k jednému koncu a zaistíte ju kvalitnou páskou **A** a **C**.
- V drevených alebo melamínových teráriách musí byť vykurovací podložka uložená vo vnútri. Pokiaľ umiestnite vykurovací podložku na základňu krytu a používate substrát, uistite sa, že je substrát hlboký menej ako 1 cm **B**.
- V sklenených alebo plastových teráriách môže byť vykurovací rohož umiestnená vo vnútri alebo vonku. Odporúčame umiestniť vykurovací podložku k strane krytu **A**. Vykurovací podložku je možné použiť na základňu, pokiaľ je substrát hlboký menej ako 1 cm **B**.
- Pokiaľ je v sklenených teráriách vrstva substrátu príliš silná a teplo nemôže preniknúť dovnútra, môže dôjsť k prehriatiu a prasknutiu skla.
- Pri upevnení na vonkajšiu stranu terária môže mať vykurovací rohož expandovaný polystyrén s hrúbkou minimálne 6 mm, pripevnený k vonkajšiemu povrchu vykurovacej podložky. Tým sa zníži plytvanie tepelnou energiou a teplo bude smerované z päť do terária.

Čistenie vykurovacej podložky:

Pri bežnom čistení utrite vykurovací podložku vlhkou handričkou, ale ako u iných elektrických spotrebičov najskôr vykurovací podložku odpojte od siete. Nedovoľte, aby do svorkovnice prenikla vlhkosť.

