

Super Fog Nano II – návod na použitie

Super Fog Nano II je hmlovač špeciálne navrhnutý na použitie v menších teráriách. Zariadenie je založené na osvedčenej technológii s keramikovou membránou, ktorá odparuje vodu ultrazvukovou vibráciou.

Hmlovač je malý a kompaktný, využíva nízkonapäťovú technológiu, je tu zaistená maximálna bezpečnosť.

V kombinácii s časovačom alebo hydrostatom, ako je Lucky Reptile Humidity Control II, môžete automaticky udržiavať vlhkosť vo svojom teráriu.

Prevádzkové podmienky:

• Zariadenie je určené na použitie v suchých a čistých miestnostiach.

• Neumiestňujte zariadenie do terária. Jedná sa o technické zariadenie určené na inštaláciu mimo terárium a nie je vhodný na použitie vo vlhkom prostredí.

• Zastíte bezpečnú základňu umiestnenia, aby nemohol spadnúť.

• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, striekajúcou vodou a teplom.

• Zariadenie samo o sebe môže byť prevádzkované iba na 5V / 0,5 A DC napätie.

• Medzná teplota prostredia počas prevádzky nesmie klesnúť pod 0 ° C a prekročiť 40 ° C.

Inštalácia a použitie:

• Vyberte celú hlavu jednotky s membránou z nádrže na vodu. Hlava je držaná iba dvoma malými magnetmi. Naplňte nádržku na vodu vodou (<40 ° C) až do 1 cm pod horným okrajom (približne 300 ml).

• Umiestnite hlavu jednotky s držiakom kartuše vr. kazety smerom dole späť na nádržku na vodu.

• Nasaďte dodanú hadicu na hadicový konektor výstupného viečka hmlovača a zasuňte koniec hadice do terária. Hadicu je možné natiahnuť na dĺžku až 1 m, ohnite podľa potreby.

• Maximálny výškový rozdiel by nemal byť väčší ako 80 cm.

• Pamätajte, že čím dlhšia je hadica a čím viac hadicu ohýbate, tým je pravdepodobnejšie, že hmľa bude kondenzovať na vodu v hadici a jej výkon sa zníži.

• Dbajte na to, aby sa hadica neohýbala smerom dole. Pokiaľ dôjde ku kondenzácii v hadici, bude sa v tomto bode zhromažďovať voda a zabráňovať prúdeniu hmly. Pokiaľ je ohyb hadice v najvyššom bode, kondenzovaná voda v hadici môže vždy odtiecť do terária alebo späť do nádoby na vodu.

• Pripojte zariadenie k napájaciemu adaptéru, potom zapojte do sieťovej zásuvky. Kábel medzi zariadením a sieťovou zásuvkou by mal byť mierne poklesnutý, aby po kábli nemohla náhodne vytekať voda a dostať sa do napájacieho adaptéra.

• Jedným stlačením tlačidla na prednej strane jednotky spustíte hmlovač. Opätovným stlačením tlačidla dôjde k vypnutiu jednotky. Počas prevádzky je to indikované zeleným svetlom na tlačidle. Červené svetlo znamená, že zariadenie je napájané, ale nie je zapnuté.

• Na prevádzku odporúčame používať spínacie hodiny alebo hygrosťat na kontrolu vlhkosti Lucky Reptile Humidity Control II. Počas nepretržitej prevádzky je voda v jednotke vyčerpaná asi za 8-10 hodín. Nikdy neuvádzajte hmlovač do prevádzky bez vody.

• Na zaistenie dlhej životnosti prístroja odporúčame používať demineralizovanú vodu Lucky Reptile Terra Tec H2O, minerály vo vode z vodovodu poškodzujú membránu.

Informácie o spotrebe:

Zásobník aj membrána sú spotrebný materiál.

Z hygienických dôvodov by mala byť kazeta menená každé 2-3 mesiace, aj keď funguje správne. Membrána môže v priebehu času stratiť svoju funkciu, pretože je upchatá spustenými inerálmi vo vode, ako je vápno. Ako rýchlo k tomu dôjde, veľmi záleží na type vody, ktorú používate. Odporúčame použiť Lucky Reptile Terra Tec H2O. Pokiaľ zahmlievací výkon klesá, odporúčame výmenu membrány.

Výmena membrány:

• Odpojte prístroj od kábla medzi zariadením a sieťovou zásuvkou.

• Odpojte hadicu z hadicového konektora hmlovača, vyberte hlavu s membránou a držiakom kartuše vr. kazety

• Vymeňte starú hlavu za novú a znovu zostavte súčasti v opačnom poradí. Bezpečnostné upozornenie:

• Nezapínajte zvlhčovač, pokiaľ v nádrži nie je voda.

• Napájací adaptér, vypínač musí byť pravidelne kontrolovaný. V prípade poškodenia musí byť hmlovač okamžite vyradený z prevádzky alebo nesmie byť uvedený do prevádzky.

• Kábel medzi sieťovým adaptérom a zariadením by mal byť vždy nainštalovaný s ohybom U (kábel visiaci dole), aby sa zamedzilo stečeniu vody do el. siete.

Napájací adaptér:

• Pred uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné všeobecne skontrolovať, či toto zariadenie je v poriadku a nepoškodené!

• V prípade akýchkoľvek pochybností konzultujte toto s výrobcom alebo predajcom.

• Použitie v teráriách alebo vonku nie je povolené.

• Pri demontáži nádrže na vodu odpojte hmlovač od napájacej jednotky.

• Zariadenie je možné používať iba s prevádzkovým adaptérom dodaným výrobcom.

• Udržujte zariadenie čo najďalej od elektromagnetických polí.

• Zariadenie nerozoberajte ani nevykonávajte žiadne technické zmeny.

• Nepoužívajte zariadenie na miestach s vysokou vlhkosťou.

Zoznam ponúkaných náhradných dielov:

Hlava s membránou SN-3 62373

Držiak kartuše vrátane kazety SN-4 62374

Hadica SFM-2 62308

Obsah balenia:

1. Nádrž na vodu
2. Hadica
3. Hlava s membránou
4. Držiak kartuše vr. Kazety
5. Hadicový konektor
6. Prevádzkový adaptér DC 5V

Technické špecifikácie:

Zvlhčovacia kapacita: 30 ml/h

Kapacita vodnej nádrže: max. 360 ml

Vstupné napätie: 100 - 240 V str., 50/60 Hz

Napájacie napätie: DC 5V

Spotreba energie: 1,5 W + - 0,5 W

Rozmery: ø cca 90x205 mm + hadica

Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané úpravy. **Záruka sa nevzťahuje na membránu.**

Odstraňovanie problémov

Chyba	Analýza chýb	Riešenie
Hmlovač nevytvára hmlu - spínač na prednej strane jednotky nesvieti	Žiadne napájanie	Skontrolujte napájanie – prevádzkový adaptér pripojený k funkčnej zásuvke? Sú oba konektory správne pripojené? Ak jednotka stále nefunguje, obráťte sa na svojho predajcu.
Hmlovač nevytvára hmlu - spínač na prednej strane jednotky svieti na červeno	Jednotka je napájaná, ale nie je zapnutá	1x Stlačte tlačidlo štart, spínač sa rozsvieti zeleno a zariadenie funguje.
Hmlovač nevytvára hmlu-spínač na jednotke svieti zeleno	- Nádoba na vodu je prázdna - Kvapky vody na membráne - Kazeta nemá žiadny kontakt s membránou - Kazeta je príliš rozstrapkaná, preto nemá žiadny kontakt	- Naplňte vodu - Vyberte trysku a kvapku vody odsajte pomocou absorpčného materiálu alebo jednoducho niekoľko sekúnd vyčkajte, pokiaľ nie je kvapka vody rozprášená. - Vyberte držiak kartuše a umiestnite kazetu správne, prípadne ju mierne zatlačte hore, aby bola o niečo dlhšia. - Vymeňte kazetu za novú
Slabý výkon vo vytváraní hmly	- Špinavá alebo zatuchnutá voda - Kazeta má zlý kontakt s membránou - Znečistená, vápenatá alebo poškodená membrána	- Vyčistite nádržku na vodu a vymeňte vodu - Skontrolujte umiestnenie kazety, ak je to nutné umiestnite správne - Vymeňte membránu. Prečítajte si prosím inštrukcie v sekcii - výmena membrány!
Nezvyčajné zvuky	- V nádobe je veľmi málo vody - Kvapky vody na membráne - Kazeta má len zlý kontakt s membránou - Znečistená, vápenatá alebo poškodená membrána	- Naplňte vodu - Vyberte trysku a kvapku vody odsajte pomocou absorpčného materiálu alebo jednoducho niekoľko sekúnd vyčkajte, pokiaľ nie je kvapka vody rozprášená. - Skontrolujte umiestnenie kazety, ak je to nutné umiestnite správne - Vymeňte membránu. Prečítajte si prosím inštrukcie v sekcii - výmena membrány!